

大ホール 舞台断面図

NO	吊物名称	方式
1	シーリングライト	電動
2	緞帳	電動
3	フリーバトン	電動
4	暗転幕	電動
5	第1袖幕	固定
6	スクリーン	電動 (開閉)
6	第1ポーターライト第1サスペンションライト共吊	電動
7	第1吊物バトン	手動
8	第2吊物バトン	手動
9	第2袖幕	手動
10	第1一文字幕	手動
11	第2ポーターライト	手動
12	第2サスペンションライト	電動
13	第3吊物バトン	手動
14	第2一文字バトン	手動
15	中割幕	電動
16	天井反射板	電動
17	第3サスペンションライト	電動
18	第3袖幕	手動
19	ホリゾントライト	電動
20	第4吊物バトン	手動
21	第5吊物バトン	手動
22	第6吊物バトン (松羽目・常設)	手動
23	バック幕	電動
24	第7吊物バトン (竹羽目・常設)	手動

